

Pourquoi utiliser Feem Active Cleaner?

Il est très simple. Pour nettoyer, dégraisser et éliminer les taches de TOUTES les surfaces. La seule chose Feem Active Cleaner ne peut pas faire est d'éliminer les taches de calcaire.

Ne vous inquiétez pas.

Feem Active Cleaner peut entrer en contact avec de la nourriture, ne contient pas de parfum, pas de colorants et ce n'est pas agressif sur votre peau.

Faites attention!

Laissez-le tremper assez longtemps pour qu'il fasse son travail. En effet, le résultat sera meilleur et le traitement n'aura donc pas à être répété. Ne pas laisser sécher et ne pas l'utiliser non dilué ou sur des surfaces non vernies. Toujours vaporiser sur les surfaces de bas en haut.

Devez-vous toujours utiliser Feem Active Cleaner sans le diluer?

Pour éliminer les salissures tenaces, vous pouvez utiliser Feem Active Cleaner dans sa forme pure. Pour cela, vous pouvez utiliser notre flacon pulvérisateur de 500 ml. Pulvérisez sur les matériaux qui doivent être nettoyés, laissez agir pendant un certain temps et rincez abondamment à l'eau. Mais il est également possible d'ajouter le produit à un seau avec de l'eau.

Le mélange idéal pour un nettoyage en profondeur des grandes surfaces fortement souillées serait une mesure de Feem Active Cleaner pour 10 mesures d'eau. Gardez à l'esprit que vous devez toujours rincer abondamment pour éviter les résidus lors de l'utilisation de ce mélange avec de l'eau.

Pour une maintenance générale, il vous suffit de 15 ml de Feem Active Cleaner pour un seau de 5 litres d'eau. 15 ml correspond à environ 10 pressions ou deux bouchons de notre bouteille de 1 litre. Avec cette dilution, vous n'avez pas besoin de rincer. Vous voulez l'utiliser comme un nettoyeur instantané? Vaporisez et séchez sans rincer. Idéal pour le nettoyage rapide des fenêtres, des miroirs, des surfaces et des tables. Remplissez un flacon pulvérisateur avec une dilution de 25 ml de Feem Active Cleaner et 500 ml d'eau.

APPLICATIONS SPÉCIALES

Friteuse (à l'intérieur)

1. Remplissez la friteuse juste au-dessous du bord avec un mélange de 250 ml de Feem Active Cleaner et d'eau chaude.
2. Chauffer le liquide à environ 100 °C (ne pas faire bouillir).
3. Laisser agir pendant environ 20 minutes.
4. Frotter les bords persistants et brûlés avec une éponge.
5. Rincer abondamment à l'eau.

Nettoyage approfondi des fours

1. Vaporiser complètement le four avec Feem Active Cleaner.
2. Remplir un plat réfractaire avec un mélange de 250 ml de Feem Active Cleaner et d'eau chaude.
3. Régler le four entre 200 et 250 °C.
4. Laisser le mélange s'évaporer (la vapeur se niche entre la saleté et la paroi du four).
5. Éliminer la graisse et la saleté tenaces avec une éponge.
6. Rincer à l'eau.

Nettoyage et dégraissage des filtres de cuisine

1. Pour que le filtre soit nettoyé à fond, il est recommandé de vaporiser le filtre avec beaucoup de nettoyant Feem Active Cleaner.
2. Laisser tremper pendant environ 30 minutes.
3. Rincer abondamment à l'eau tiède.

Retrait de papier peint

1. Ajouter 50 ml de Feem Active Cleaner par litre d'eau chaude.
2. Utilisez ce mélange pour mouiller complètement le papier peint avec une éponge ou un pulvérisateur.
3. Laisser tremper pendant environ 10 minutes avant de retirer le papier.

Enlever les taches des textiles (tapis, nappes, vêtements, ...) et nettoyer les chaussures et les baskets blanches, ...

1. Vérifiez au préalable que le tissu conserve sa couleur.
2. Pulvérisez Feem Active Cleaner sur la tache.
3. Laissez Feem agir pendant au moins 5 minutes.
4. Utilisez un chiffon humide ou un rinçage d'après-traitement pour éviter la décoloration sur les bords de la tache traitée (cercles).
5. Ensuite, vous pouvez laver les vêtements et/ou les tissus en machine à laver avec de la lessive ordinaire.

UTILISATIONS GÉNÉRALES

Appareils de cuisine
Appareils ménagers
Baignoire
Barbecue
Baskets
Bassin
Bateaux
Bavoirs
Boue
Caravane
Carreaux de salle de bains

Chaîne à vélo
Cheminées
Cirage de chaussures
Cols de chemise
Comptoir de cuisine
Crayons
Cuisinière
vitrocéramique
Cuves
Déjections de mouches
Douches

Éléments de cuisine
Encre
Ensemble gourmand
Équipement sportif
Extracteur
Fenêtres
Filtres
Filtres de ventilation
Four à micro-ondes
Fours et grilles de four
Friteuse
Grilles

Huile
Insectes
Intérieur de voiture
Jantes de voiture
Jouets
Ketchup
La nicotine
Les taches de sauce
Lustres en cristal
Machines à café
Marques de chaussures

Marqueur permanent
Mascara
Meubles
Mobilier de jardin
Mobile homes
Moteurs
Motocyclettes
Outils
Oxydation
Paniers d'animaux
Pierres tombales
Plaques signalétiques

Poêles
Portes
Pots et casseroles
Radiateurs
Réfrigérateurs
Résine
Restes
Rétroviseurs extérieurs
Robinetterie
Rouge à lèvres
Sculptures
Serres

Suie
Taches de café
Taches de fruits
Tapis
Terrasses
Textiles
Toile
Tondeuse à gazon
Vélo
Vêtements
Voiture
...