

## Waarvoor kan je Feem Active Cleaner gebruiken?

Heel simpel. Om ALLE oppervlakken te reinigen, ontvetten en ontvleken. Het enige dat Feem Active Cleaner niet doet is ontkalken.

## Maak je geen zorgen.

Feem Active Cleaner mag in contact komen met voeding. Bevat geen parfum, geen kleurstoffen. Is ook niet agressief voor je huid.

## Let wel op!

Laat het product lang genoeg inwerken. Hierdoor zal het resultaat beter zijn en zal de behandeling niet moeten herhaald worden. Niet laten opdrogen. Niet onverdund gebruiken op ongeglazuurde oppervlakken. Alle oppervlakken steeds van onder naar boven innevelen.

## Gebruik je Feem Active Cleaner altijd puur?

Voor het oplossen van hardnekkige vervuiling kan je Feem Active Cleaner puur gebruiken. Hiervoor gebruik je best onze handige 500 ml sprayfles. De te reinigen materialen innevelen, even laten inwerken en grondig naspoelen met water.

Maar het is ook mogelijk het product toe te voegen aan uw emmer water. De ideale mix voor een grondige reiniging van grotere, sterk vervuilde oppervlakken is 1 deel Feem Active Cleaner op 10 delen water. Hou er wel rekening mee dat je ook bij gebruik van deze mengeling steeds grondig moet naspoelen met water om residu te vermijden.

Voor het algemene onderhoud heb je genoeg aan 15 ml Feem Active Cleaner op een emmer met 5 liter water. 15 ml komt overeen met ongeveer 10 keer verstuiwen of 2 dopjes van onze 1 liter fles. Bij deze verdunning hoeft je niet na te spoelen.

Gebruik je graag een instantreiniger? Vernevelen en droogvegen, ideaal voor het schoonmaken van ruiten, spiegels, aanrechten, ... Maak dan een spuitbusje met een verdunning van 25 ml Feem Active Cleaner op 500 ml water.

## BIJZONDERE TOEPASSINGEN

Friteuse (binnenkant)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vul de friteuse tot net aan de rand met een mengeling van 250 ml Feem Active Cleaner en warm water.</li> <li>2. Mengeling opwarmen tot ongeveer 100° (net niet koken).</li> <li>3. Ongeveer 20 minuten laten inwerken.</li> <li>4. Hardnekkige, verbrande randjes met sponsje loswrijven.</li> <li>5. Grondig uitspoelen met water.</li> </ol>
Grondige reiniging van ovens	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Oven volledig innevelen met Feem Active Cleaner.</li> <li>2. Vuurvaste schaal vullen met een mengeling van 250 ml Feem Active Cleaner en warm water.</li> <li>3. Oven instellen op 200 à 250° C.</li> <li>4. Mengeling laten uitdampen (damp zal zich tussen het vuil en de ovenwand nestelen).</li> <li>5. Hardnekkig vet en vuil verwijderen met spons.</li> <li>6. Goed naspoelen met water.</li> </ol>
Reinigen en ontvetten van dampkapfilters	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Om de filter een grondige inwendige reiniging te geven is het aangewezen deze overvloedig met Feem Active Cleaner in te nevelen.</li> <li>2. Laat het product ongeveer 30 minuten inwerken.</li> <li>3. Grondig naspoelen met warm water.</li> </ol>
Behangpapier verwijderen	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Voeg 50 ml Feem Active Cleaner toe per liter warm water.</li> <li>2. Gebruik deze mengeling om het behangpapier goed nat te maken met een spons of druksproeier.</li> <li>3. Laat het een 10-tal minuten inwerken, alvorens het papier te verwijderen.</li> </ol>
Verwijderen van vlekken uit textiel (tapijten, tafellakens, kleding, ...) en proper maken van witte sportschoenen en sneakers, ...	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Controleer vooraf of de stof kleurvast is.</li> <li>2. Feem Active Cleaner verstuiwen op de vlek.</li> <li>3. Minstens 5 minuten laten inwerken.</li> <li>4. Met vochtige doek nabehandelen of naspoelen om randvorming (kringen) te vermijden.</li> <li>5. Nadien kan met de kleding en/of het textiel in de wasmachine met gewoon waspoeder meewassen.</li> </ol>

## ALGEMENE TOEPASSINGEN

Aanrecht	Bavetten	Fiets	Grillen	Koffie	Nicotine	Serres
Aanhangwagen	BBO	Fietsketting	Hars	Koffiezetmachines	Nummerplaten	Sneakers
Aanslag koffie/thee	Beeldhouwwerken	Filters	Hemdskragen	Kranen	Olie	Speelgoed
Afwasbak	Boten	Fruitlekken	Huishoudtoestellen	Kristallen lusters	Open haarden	Spiegels
Alcoholstift	Caravans & Mobilhomes	Fornuizen	Ijskasten	Lavabo's	Potten & pannen	Sportmateriaal
Alle soorten vloeren	Dampkappen	Frietketel	Inkt	Markeerstift	Radiators	Sportschoenen
Auto	Dampkapfilters	Gereedschappen	Kachels	Mascara	Ramen & ruiten	Tapijten
Auto-interieur	Dekzeilen	Grasmaaier	Keramische kookplaat	Meubilair	Roet	Terrassen
Autovelgen	Deuren	Grasvlekken	Ketchup	Microgolfovens	Sausvlekken	Textiel
Badkamertegels	Dierenmanden	Groene aanslag	Keukenkasten	Modder	Schoenpoets	Tuinmeubelen
Badkuip	Douches	Gourmetstellen	Keukentoestellen	Motorblokken	Schoenstepen op vloeren	Vliegenstrontjes
Bakovens & bakplaten	Etenresten	Grafzerken	Kledij	Motorfietsen		...